

## Bedienungsanleitung WT 280

### FUNKTIONEN:

- DCF-77 Funkuhr
- Manuelle Zeiteinstellung
- 12-oder 24-Stunden Zeitanzeige
- Kalenderanzeige
- Zeitzoneneinstellung (+/- 12 Stunden)
- Weckalarm mit Snooze
- Innentemperatur in °C/°F
- Wochentagsanzeige in 5 Sprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch
- Jumbo LCD
- Hintergrundbeleuchtung

### Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie zuerst den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Weckers.
2. Legen Sie 2x Mignon AA, LR06, 1.5V Batterien mit der richtigen Polarität ein.
3. Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit.
4. Sollte nach 6 Minuten kein Funksignal empfangen worden sein, können Sie auch manuell die Uhrzeit einstellen. (siehe Manuelle Zeiteinstellung)
5. Die Uhr versucht automatisch nach einer Stunde erneut das Funksignal zu empfangen.
6. Die Uhr startet automatisch jeden Morgen um 2.00 Uhr ein Update.
7. Wenn die Uhr nach dem Funksignal sucht, reagiert nur die WAVE-Taste

### MANUELLE ZEITEINSTELLUNG:

Sollte die Uhr nach dem Einlegen der Batterien nicht automatisch das Funksignal empfangen können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

1. Halten Sie die TIME SET Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunden einzustellen.
2. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und die Minuten-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten einzustellen.
3. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und die Sekunden Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Sekunden zurückzustellen "00".
4. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und die Jahres-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um das Jahr einzustellen.
5. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und der Strich zwischen "Datum" und "Monat" beginnt zu blinken. Drücken Sie UP oder Down, um zwischen dem Anzeigeformat "Datum/Monat" oder „Monat/Datum“ umherzuschalten.

6. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und die Monats-Ziffern beginnen zu blinken, drücken Sie UP oder DOWN, um den Monat einzustellen.
7. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und die Datums-Ziffern beginnen zu blinken, drücken Sie UP oder DOWN, um das Datum einzustellen.
8. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und drücken Sie dann die UP oder DOWN Taste, um die Zeitzone einzustellen.
9. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut und drücken Sie dann die UP oder DOWN Taste, um die Sprache der Wochentagsanzeige zu wählen.
10. Betätigen Sie die TIME SET Taste erneut, um zum normalen Zeitmodus zu gelangen.

#### ALARMEINSTELLUNG:

1. Betätigen Sie die ALARM SET Taste.
2. Halten Sie die ALARM SET Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Minuten Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten zu einzustellen.
3. Betätigen Sie die ALARM SET Taste erneut und die Stunden Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunden einzustellen.
4. Betätigen Sie die ALARM SET Taste erneut, um zur Alarmanzeige zurück zu kehren.
5. Drücken Sie die ALARM ON/OFF Taste, um die Alarm-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie nochmal, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Drücken Sie wieder die ALARM ON/OFF Taste und der Alarm wird deaktiviert.
6. Betätigen Sie die TIME SET Taste, um zum normalen Zeitmodus zu gelangen.

#### FUNKTIONSTASTEN

##### SCHLUMMERFUNKTION/BELEUCHTUNG

- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, sobald der Alarm ertönt. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um die Snoozefunktion zu stoppen.
- Betätigen Sie die SNOOZE/LIGHT Taste, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.

##### C/F Taste

- Betätigen Sie die C/F Taste, um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen..

##### 12/24 Taste

- Betätigen Sie im Normalmodus die 12/24 Taste, um zwischen dem 12h und 24h Anzeigeformat zu wählen.

##### WAVE Taste

- Halten Sie im Normalmodus die WAVE Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die suche nach dem Funksignal zu starten.
- Drücken Sie erneut die WAVE Taste, um die Funksignalsuche zu deaktivieren.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

### Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien , keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

### Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

### Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.