

## MANUEL D'INSTRUCTION WT280

### CARACTERISTIQUES:

- Radio réveil
- Réglage manuel heure
- Heure affiché en 12-ou 24-heure
- Ecran calendrier
- Time zone (+/- 12 heures)
- Température intérieure en °C/°F
- Alarme avec fonction snooze
- 5 langues Jour de la semaine: Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Français
- LCD avec éclairage

### CONFIGURATION:

1. Premièrement, ouvrir le boîtier des piles du réveil.
2. Contrôler que les piles soient insérées correctement, mettre 2 piles AA, LR06, 1.5V dans le boîtier et replacer le couvercle du boîtier.
3. Quand les batteries sont insérées, l'alarme scannera automatiquement le réveil pour trouver le signal de l'heure.
4. Si après 6 minutes l'heure DCF n'est pas reçue, vous pourrez la configurer manuellement. (voir chapitre réglage manuel de l'heure)
5. Si le réveil ne peut recevoir le signal au premier coup, il peut très bien le recevoir une heure plus tard.
6. Le réveil recevra automatiquement le signal tous les jours à 2h.
7. Quand l'alarme scanne le signal, le bouton WAVE est le seul qui peut être utilisé.

### REGLAGE MANUEL DE L'HEURE:

Dans certains cas après avoir inséré les piles, le réveil ne reçoit pas le signal DCF. Dans ce cas, l'heure doit être réglée manuellement.

1. Pressez et maintenir la touche TIME SET pendant 3 secondes et l'"heure" va clignoter, pressez UP ou DOWN pour régler l'heure.
2. Pressez la touche TIME SET aussi et les "minutes" vont clignoter, pressez les touches UP or DOWN pour régler l'heure.
3. Pressez la touche TIME SET aussi et les "secondes" vont clignoter, pressez UP ou DOWN pour mettre les "secondes" à 0.
4. Pressez la touche TIME SET et l'"année" clignotera, pressez UP ou DOWN pour régler l'année.
5. Pressez la touche TIME SET et le "dash" entre "date" et "month" clignotera,

pressez UP ou Down key pour passer de « date » à « mois ».

6. Pressez la touche TIME SET et le "mois" clignotera, pressez UP ou DOWN pour régler le mois.
7. Pressez la touche TIME SET et la "date" Clignotera, pressez UP ou DOWN pour régler l'heure.
8. Pressez la touche TIME SET et pressez UP ou DOWN pour régler le time zone, ex. Quand le pays est plus haut que l'heure DCF de 1 heure, la zone doit être sur +1.
9. Pressez la touche TIME SET et UP or DOWN pour choisir la langue des jours de la semaine.
10. Pressez la touche TIME SET pour retourner l'écran normal.

#### CONFIGURATION ALARME:

1. Pressez la touche ALARM.
2. Pressez et maintenir le bouton ALARM SET pendant 3 secondes et les "minutes" clignoteront, pressez UP ou DOWN pour régler les minutes.
3. Pressez la touche TIME SET et l'"heure" clignotera, pressez UP ou DOWN pour régler l'heure.
4. Pressez la touche TIME SET pour revenir à l'écran normal.
5. Pressez la touche TIME SET une fois pour activer l'alarme et en même temps pour activer la fonction snooze. Pressez la touche ALARM ON/OFF une fois de plus, l'alarme en fonction sera désactivée.
6. Pressez la touche TIME SET pour revenir à l'écran normal.

#### FONCTION TOUCHES

##### SNOOZE/TOUCHE LUMIERE

-Quand l'alarme snooze bipe, pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour faire une pause de 5 minutes et la fonction snooze sera répétée.

Pour stopper la fonction snooze, pressez une autre touche.

-Pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour illuminer l'écran LCD pendant 3 secondes.

##### BOUTON C/F

-En temps normal, pressez la touche C/F pour passer de Celsius à Fahrenheit.

##### BOUTON 12/24

-Pressez la touche 12/24 pour passer en affichage 12h ou 24h.

##### BOUTON WAVE

-Pressez et maintenir le bouton WAVE pendant 3 secondes pour activer le scan DCF.

-Si le réveil est ne train de scanner le signal DFC, pressez la touché WAVE une fois pour désactiver la fonction scan DCF.

### Précautions

- Installez l'appareil en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

### Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

### Noter l'obligation de la Loi sur la batterie



Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

### Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte des déchets sélectif.