

## ! Sicherheitshinweise

- Vor der Verwendung prüfen Sie, ob die Spannung Ihrer Steckdose der auf dem Typenschild Ihres Geräts entspricht.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck und betreiben Sie es nur in einer trockenen Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie kein Gerät mit einer beschädigten Zuleitung oder Stecker oder nachdem es fehlgefallen ist oder sonst wie beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät an die nächste autorisierte Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellungen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche oder einen Tisch; lassen Sie es nicht über eine Tisch- oder Tresenkante überhängen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung keine heißen Ober-

flächen berührt.

- Berühren Sie die heißen Oberflächen des Gerätes nicht (wie z.B. Filterträger, Warmhalteplatte, Boden des Wasserbehälters).
- Um sich gegen elektrische Schocks zu schützen, das Gerät oder Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in einer heißen Umgebung.
- Ziehen Sie nicht an der Zuleitung oder wickeln Sie diese nicht um das Gerät herum oder knicken Sie die Anschlussleitung nicht.
- Verwenden Sie nur frisches (trinkbares) und kaltes bis mittelwarmes Trinkwasser.
- Vorsicht vor Verbrennungen bei austretendem Dampf am Kaffeefilterbehälter. Betreiben Sie das Gerät nach der Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.
- Der zubereitete Kaffee ist heiß, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Reinigen Sie den Behälter nicht mit einem aggressiven Reiniger, Stahlwolle oder anderen abrasiven Materialien.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst, nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn die Glaskanne (falls vorhanden) ein Anzeichen von

Rissen zeigt. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Glaskanne (falls vorhanden) mit diesem Gerät. Benutzen Sie sie sorgfältig, da sie sehr zerbrechlich ist.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nur durch Kinder durchgeführt werden, die beaufsichtigt werden und älter als 8 Jahre sind.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Netzanschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist nur zum Zubereiten von Kaffee für die Verwendung im Haushalt oder ähnlichen, nicht-gewerblichen Bereichen bestimmt, wie in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen, in landwirtschaftlichen Betrieben, von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen, in Frühstückspensionen. Verwenden Sie das Gerät gemäß den hier genannten Anweisungen. Eine unsachgemäße

Verwendung kann zur Gefährdung führen. Zudem erlischt der Gewährleistungsanspruch. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen.

### Verwendete Symbole

! Gibt eine gefährliche Situation an, die zu einer Verletzung oder Materialschaden führen kann.

📖 Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

### Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Übersicht	3
Lieferumfang	3
Technische Daten	3
Vor der ersten Verwendung	3
Kaffee zubereiten	4
Reinigung und Wartung	5
Reinigung	5
Entkalken	5
Gewährleistung/Garantie	6
Konformitätserklärung	6
Haftungsbeschränkung	6
Entsorgung	6

## Übersicht

### Sehr geehrter Kunde,

Glückwunsch zum Kauf der Kaffeemaschine Café Premium 4-Joy. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.



### Lieferumfang

- 1 Deckel
- 2 Wassertank
- 3 Filterträger
- 4 Schwenkbares Filterfach
- 5 Glaskanne
- 6 Warmhalteplatte
- 7 Ein-/Aus-Taste

### Technische Daten

Modell:	Café Premium 4-Joy
Typnummer:	CM42.001
Gewicht:	2,8 kg
Abmessungen (L x B x H in mm):	241 x 195 x 410 mm
Nennspannung:	220 - 240 V~
Frequenz:	50/60 Hz
Nennleistung:	1800 W
Schutzklasse:	I
Papierfilter:	Gr. 4

### Vor der ersten Verwendung

Lassen Sie einmal Kaffee durchlaufen. Den Kaffee dieser Zubereitung verwerfen. Anschließend das Gerät reinigen, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

## Kaffee zubereiten

- 1** Drehen Sie den Deckelgriff, um den Wassertankdeckel zu öffnen.
- 2** Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Die MAX-Markierung beachten.
- 3** Schließen Sie den Wassertankdeckel.
- 4** Setzen Sie den Filterträger und einen Papierfilter Gr. 4 ein.
- 5** Passende Menge Kaffeepulver in den Filter geben. Verwenden Sie hierfür ca. 6 g Kaffeepulver pro Tasse.
- 6** Glaskanne mit geschlossenem Deckel auf die Warmhalteplatte stellen.
- 7** Die Taste drücken um die Zubereitung zu starten. Die blaue Betriebsanzeige leuchtet.
- 8** Zum vorzeitigen Beenden der Zubereitung die Taste drücken. Die Anzeige erlischt.

**! Warnung:** Den Deckel des Wassertanks/der Filterkammer während des Brühvorgangs nicht öffnen. Der austretende Dampf kann zu Verbrühungen führen. Während der Zubereitung kann die Glaskanne kurz entnommen werden, um Kaffee zu servieren.



## Reinigung und Wartung

### Reinigung



Zum Reinigen des Wassertankdeckels: Drehen Sie den Deckelgriff, bis die beiden Dreiecke übereinander stehen, und nehmen Sie den oberen Deckelteil ab.

Entnehmen Sie den Silikonstopfen, um den Wasseraustritt unterhalb des Wassertanks zu reinigen.

- Kalkanhaftungen im Wassertank entfernen Sie mit einem Schwamm oder einer Spülbürste. Keine kratzende oder scheuernde Gegenstände bzw. Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigen Sie die Glaskanne mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
- Das Gerät mit einem leicht befeuchteten, flusenfreien Tuch abwischen. Nicht in Wasser eintauchen.
- Lassen Sie alle Teile sorgfältig trocknen.
- Für Ersatzteile und Zubehör wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

### Entkalken

Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden, in Haushalten mit sehr hartem Wasser häufiger in solchen mit weichem Wasser weniger häufig, spätestens aber nach 50 Brühzyklen.

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur maximalen Markierung mit einer Entkalkerlösung.
2. Starten Sie den Brühvorgang.
3. Schalten Sie das Gerät aus, nachdem die Hälfte der Entkalkerlösung durchgelaufen ist. Die Lösung etwa 10 Minuten einwirken lassen.
4. Setzen Sie den Brühvorgang durch erneutes Einschalten des Gerätes fort, um die restliche Entkalkerlösung durchlaufen zu lassen.
5. Gerät ein paar Minuten abkühlen lassen.
6. Brühvorgang 2 Mal mit frischem Wasser wiederholen.
7. Gerät reinigen, wie oben beschrieben.

### Warnung:

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es abkühlen.



Die Heizplatte im Wasserbehälter sowie die Warmhalteplatte sind BIO-LON keramikbeschichtet. Kratzspuren auf den beschichteten Oberflächen sind rein optischer Natur und haben keinen Einfluss auf die BIO-LON Versiegelung. Ein Garantieanspruch entsteht daraus nicht. BIO-LON Keramikbeschichtungen haben äußerst gute Antihafteigenschaften, sind PTFE- und PFOA-frei sowie absolut lebensmittelunbedenklich.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma BEEM, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG und 2011/65/EU befindet.

### Gewährleistung/Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistungspflicht übernimmt BEEM bei einigen Produkten zusätzlich eine erweiterte Herstellergarantie. Sofern diese gewährt ist, finden Sie entsprechende Angaben entweder auf der produktspezifischen Verpackung, den Werbematerialien oder auf der BEEM Webseite beim jeweiligen Produkt. Auf unserer Webseite [www.beem.de](http://www.beem.de) finden Sie die ausführlichen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen, erhältliches Zubehör und Ersatzteile sowie Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen. Für Garantiebedingungen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie Ihren Händler.

### Haftungsbeschränkung

Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden oder Folgeschäden bei: Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer oder ungeeigneter Behandlung, nicht sachgemäß durchgeführten Reparaturen, unerlaubten Veränderungen, Verwendung von fremden Teilen bzw. Ersatzteilen, Verwendung von ungeeigneten Ergänzungs- oder Zubehörteilen.

### Entsorgung

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät und seine Verpackung nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

### BEEM Blitz-Elektro-Erzeugnisse Manufaktur Handels-GmbH

Dieselstrasse 19-21  
61191 Rosbach v.d.H.  
Deutschland

Email kundenservice@beem.de  
Web www.beem.de  
Tel. +49 (0)60 03-91 13 88 88  
Fax +49 (0)60 03-91 13 99 99

© BEEM GmbH

Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck nur mit Genehmigung  
des Herausgebers.  
Technische Änderungen und  
Druckfehler vorbehalten!



Café Premium 4-Joy\_CM42.001\_V1.1\_K2\_15-09-30

## Café Premium 4-Joy

Kaffeemaschine

