

⚠ Consignes de Sécurité

- Avant utilisation, contrôler si la tension de la prise électrique correspond à celle de la plaque signalétique de l'appareil.
- Toujours raccorder l'appareil à une prise électrique reliée à la terre.
- Si la conduite d'alimentation de l'appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service-après-vente ou par une autre personne présentant des qualifications comparables pour éviter les dangers.
- Utiliser l'appareil uniquement conformément à sa destination et uniquement dans un environnement sec.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une conduite d'alimentation ou une fiche électrique endommagées, lorsqu'il a présenté des dysfonctionnements, est tombé ou a été endommagé de quelque autre manière. Envoyer l'appareil au SAV agréé le plus proche pour contrôle, réparation ou réglages mécaniques ou électriques.
- Disposer l'appareil sur une surface plane ou sur une table ; ne pas le laisser dépasser du bord d'une table ou d'un comptoir.
- Assurer que la conduite d'alimentation ne touche aucune surface chaude.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil (comme par ex. porte-filtre, plaque de maintien au chaud, fond du réservoir d'eau).
- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur ou dans un environnement chaud.
- Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation, l'enrouler autour de l'appareil, ni le plier.
- Utiliser uniquement de l'eau potable fraîche et froide à tiède.
- Attention aux brûlures du fait de la vapeur qui s'échappe du compartiment de filtre à café. Utiliser l'appareil dans le respect des instructions de service.
- Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Le café préparé est chaud, il existe un risque de brûlure.
- Ne pas nettoyer le réservoir avec un détergent agressif, de la laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation en tirant sur la surface de préhension de la fiche et non sur le câble lui-même.
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsque la cruche en verre (s'il y en a une) présente un signe de

fissure. Utiliser exclusivement la cruche en verre fournie (s'il y en a une) avec cet appareil. L'utiliser en faisant attention car elle est très fragile.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ayant trop peu d'expérience et/ou de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et après avoir compris les risques en émanant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à procéder au nettoyage et à l'entretien utilisateur sans supervision.
- Maintenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil est prévu uniquement pour préparer du café dans les foyers ou les locaux non commerciaux similaires tels que les magasins, bureaux et lieux de travail similaires, dans les établissements agricoles, par les clients des hôtels, motels et autres hébergements résidentiels, ou des chambres d'hôte. Utilisez l'appareil conformément aux instructions données ici. Une mau-

vaise utilisation peut poser des risques et annuler toute demande de garantie. Respectez les instructions de sécurité.

Symboles utilisés

⚠ Indique une situation dangereuse qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

📖 Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour une utilisation future.

Table des matières

Consignes de Sécurité	1
Présentation	3
Inclus dans la livraison	3
Données techniques	3
Avant la première utilisation	3
Préparer le café	4
Nettoyage et entretien	5
Nettoyage	5
Détartrage	5
Déclaration de conformité	6
Garantie	6
Limite de responsabilité	6
Élimination	6

Présentation

Cher client,

Merci d'avoir acheté cette cafetière Cafe Premium 4-Joy. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour une utilisation future.

Inclus dans la livraison

- 1 Couvercle
- 2 Réservoir d'eau
- 3 Porte-filtre
- 4 Compartiment à filtre rotatif
- 5 Récipient
- 6 Plaque chauffante
- 7 Bouton marche/arrêt



Données techniques

Modèle:	Cafe Premium 4-Joy
Numéro de série:	CM42.001
Poids:	2,8 kg
Dimensions (L x l x H en mm):	241 x 195 x 410 mm
Tension nominale:	220 à 240 V CA
Fréquence :	50/60 Hz
Puissance nominale:	1800 W
Classe de protection:	I
Filtre en papier :	Taille 4

Avant la première utilisation

Laissez une fois passer le café. Jetez le café préparé. Puis, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre "Nettoyage et entretien".

Préparer le café



Tournez la poignée du couvercle pour ouvrir le couvercle du réservoir d'eau.

Remplissez le réservoir avec de l'eau. Ne dépassez pas la marque MAX.

Refermez le couvercle du réservoir.



Installez le porte-filtre et un filtre en papier de taille 4.

Ajoutez la quantité de café moulu appropriée dans le filtre. Utilisez environ 6 g de café moulu par tasse.

Installez le récipient avec le couvercle fermé sur la plaque chauffante.



Appuyez une fois sur le bouton ⏻ pour commencer à préparer le café. Le voyant bleu s'allume.



Appuyez sur le bouton ⏹ pour arrêter la préparation du café avant la fin. Le voyant s'éteint.

⚠ **Mise en garde :**
N'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau pendant la préparation du café. La vapeur peut provoquer des brûlures. Vous pouvez enlever le récipient pendant un bref instant pour verser le café.

Nettoyage et entretien

Nettoyage



Pour nettoyer le couvercle du réservoir : Tournez la poignée du couvercle pour aligner les deux triangles et enlever la partie supérieure du couvercle.

Enlevez le bouchon en silicone pour nettoyer la sortie d'eau sous le réservoir d'eau.

- Utilisez une éponge ou une brosse de nettoyage pour enlever le tartre dans le réservoir d'eau. N'utilisez pas d'objet faisant des rayures ou des entailles ni de produits nettoyants.
- Nettoyez la carafe en verre avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches.
- Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des pièces détachées et des accessoires.



Avertissement:

Avant le nettoyage, débranchez la prise et laissez refroidir l'appareil.

Détartrage

L'appareil doit être détartré périodiquement, plus fréquemment si l'eau du robinet est dure, moins fréquemment si l'eau est douce, mais au moins tous les 50 cycles d'ébullition.

1. Remplissez le réservoir d'eau au max. avec une solution de détartrage.
2. Commencez la préparation.
3. Éteignez l'appareil une fois que la moitié de la solution détartrante est passée. Laissez la solution agir pendant 10 minutes environ.
4. Poursuivez l'ébullition en remettant l'appareil en marche, pour que le reste de la solution détartrante puisse traverser la machine.
5. Laissez refroidir l'appareil quelques minutes.
6. Recommencez deux fois la préparation avec de l'eau fraîche.
7. Nettoyez l'appareil ainsi qu'il est décrit ci-dessus.

La plaque chauffante dans le réservoir d'eau et la plaque chauffante ont un revêtement en céramique BIO-LON. Les rayures sur les surfaces revêtues sont seulement optiques et n'ont pas d'effet sur l'isolant BIO-LON. Elles ne constituent pas un motif de réclamation au titre de la garantie. Ayant d'excellentes propriétés anti-adhésives, les revêtements en céramique BIO-LON sont exempts de PTFE et PFOA, et sont de qualité alimentaire.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société BEEM déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Garantie

En plus de l'obligation de garantie réglementaire, BEEM accorde également une extension de garantie du fabricant pour certains produits. Si elle a été accordée, les données correspondantes figurent sur l'emballage spécifique au produit, les objets publicitaires ou sur le site web de BEEM pour le produit respectif. Vous trouverez la garantie détaillée et les conditions de garantie, les accessoires disponibles et les pièces détachées, ainsi que les modes d'emploi en plusieurs langues sur notre page web www.beem.de. Contactez votre revendeur pour connaître les conditions de garantie, commander des accessoires ou poser de questions concernant les services hors d'Allemagne.

Limite de responsabilité

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dégâts ou dommages consécutifs en cas de : Non-respect de la notice d'utilisation, une utilisation non conforme, manipulation non conforme ou incorrecte; réparations effectuées de manière inappropriée ; modifications non autorisées ; utilisation de pièces et pièces de rechange autres que celles du fabricant ; utilisation d'accessoires ou de pièces complémentaires inappropriés.

Élimination

 Le logo de poubelle sur roues barrée d'une croix exige la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses. Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers. Apportez l'appareil et ses emballages à un point de collecte officiel pour le recyclage des DEEE. Vous contribuerez ainsi à préserver les ressources et l'environnement. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour en savoir plus.

Cafe Premium 4-Joy

Cafetière

