

NL Gebruiksaanwijzing – LED takken: Pijnboom

Verwijder de ledtwijgen uit de verpakking. Leg de ledtwijgen vóór u op tafel. Aan het onderste uiteinde van de twijgen bevindt zich het batterijvak. Open het door het deksel bij het woord BOVEN ietwat in te drukken en het naar beneden weg te schuiven. Plaats vervolgens 3 alkalinebatterijen AA in de batterijvakken. Let hierbij op de juiste poling! Sluit daarop het batterijvak weer.

Aan de bovenkant van het batterijvak bevindt zich een schakelaar met standen aan/uit en een timer. Wanneer u naar **'aan'** schakelt, branden de leds aan de twijgen permanent.

Wanneer u naar **'off'** schakelt, gaan de lichten uit.

Wanneer u naar **'timer'** schakelt, gaan de lichten aan en blijven ze gedurende 6 uur aan. Vervolgens schakelen ze zichzelf automatisch gedurende 18 uur uit. Nadien gaan ze automatisch weer gedurende 6 uur aan. Dit ritme gaat continu door.

Als u niet het artikel gebruik maken van een lange tijd, verwijder de batterijen.

Veel plezier met het artikel!

Produced for:
INNOcom GmbH
Ehnkenweg 9 • 26125 Oldenburg
Germany

Made in China



Artikel-Nr.: 99300116



D Bedienungsanleitung – LED Zweige: Kiefer

Entfernen Sie die LED Zweige aus der Verpackung. Legen Sie die LED Zweige vor sich auf den Tisch.

Am unteren Ende der Zweige befindet sich das Batteriefach. Öffnen Sie dieses, indem Sie den Deckel beim Wort OBEN etwas drücken und nach unten wegschieben. Legen Sie nun 3 AA Alkaline Batterien in die Batteriefächer. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität! Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

An der Oberseite des Batteriefachs ist ein Schalter mit on/off und Timer. Schalten Sie auf **„on“**, leuchten die LEDs an den Zweigen dauerhaft. Schalten Sie auf **„off“**, gehen die Lichter aus. Schalten Sie auf **„Timer“**, gehen die Lichter an und bleiben dies für 6 Stunden. Anschließend schalten Sie sich automatisch für 18 Stunden aus. Danach gehen sie automatisch wieder für 6 Stunden an. Dieser Rhythmus setzt sich kontinuierlich fort.

Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach.

Wir wünschen Ihnen mit dem Artikel viel Vergnügen!

GB Manual – LED branches: Pine

Remove the LED branches from the packaging. Put the LED branches in front of you on the table.

At the bottom of the branches you find the battery compartment.

Open it by pressing the cover slightly (at the word OBEN) and push it downwards.

Now insert 3 AA alkaline batteries into the battery compartment. Pay attention to the correct polarity!

Then close the battery compartment.

At the top of the battery compartment there is a switch with on/off and timer.

Turn the switch to “**on**” to lighten up the LEDs permanently.

Turn the switch to “**off**” to turn off the lights.

Turn the switch to “**timer**”, to put on the lights for 6 hours. After 6 hours they will turn off for 18 hours.

After 18 hours, they automatically start lightening for 6 hours.

This rhythm continues continuously.

If you do not use the article for a long time, remove the batteries from the battery compartment.

We wish you much pleasure with the product!

F Mode d'emploi – Branches LED: Pin

Déballez les branches à LED. Posez les branches à LED devant vous sur une table.

Le compartiment à piles se trouve tout en bas des branches.

Ouvrez-le en appuyant légèrement au niveau du mot OBEN puis en le glissant le vers le bas.

Placez maintenant 3 piles alcalines AA dans les compartiments prévus à cet effet.

Veillez à respecter la polarité ! Refermez ensuite le compartiment à piles.

Un interrupteur possédant les fonctions on/off et Timer se trouve sur le dessus du compartiment à piles.

En le réglant sur „**on**“, les LED des branches sont allumées en permanence.

En le réglant sur „**off**“, les lampes s'éteignent.

En réglant sur „**Timer**“, les lampes s'allument et restent allumées pendant 6 heures.

Puis elles s'éteignent automatiquement pour une durée de 18 heures. Ensuite, elles se rallument

automatiquement pour une durée de 6 heures. Ce rythme se poursuit en continu.

Si l'appareil ne sera pas utilisé durant une longue période, retirez les batteries pour prévenir qu'elles fuient.

Amusez-vous avec le produit!