


FRESH/IONIZER UV

41238



Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSHINWEISE:

ÄUSSERST WICHTIGE INFORMATION: Die Sicherheitsvorschriften sollten immer beim Betrieb dieses Luftreinigers durch das Lesen und Befolgen der unten stehenden Warnhinweise beachtet werden, um Risiken eines Stromschlags, Verletzungen oder Feuer zu verringern:

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu warten.
- Nutzen Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Nutzen Sie den Luftreiniger nicht in Badezimmern oder anderen feuchten Umgebungen, in der Nähe von Feuerstellen oder in Bereichen, wo brennbare oder entflammbare Dämpfe oder Produkte existieren können.
- Schalten Sie immer den Schalter aus, bevor Sie den Ionisator aus der Steckdose herausziehen.
- Schalten Sie dieses Produkt immer aus und ziehen Sie es aus der Steckdose vor der Reinigung der Staubfängerlamellen.
- Wenn nicht in Gebrauch, schalten Sie dieses Produkt immer aus.
- Berühren Sie nie die inneren Teile wie die Elektroden, die ionisierenden Stichplatten oder irgendeinen Bereich innerhalb des Luftreinigers mit irgendeinem Gegenstand.
- Öffnen Sie nicht das Außengehäuse des Luftreinigers. Der Versuch, dieses Element zu öffnen, wird schwerwiegende persönliche Verletzungen und/oder Beschädigungen des Elements zur Folge haben.
- Nutzen Sie den Luftreiniger nie, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt sind oder es so aussieht, als seien sie beschädigt. Beschädigte Stromkabel sollten nur von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Nutzen Sie das Stromkabel nie, um den Luftreiniger hochzuheben, zu tragen, zu ziehen oder anzuheben. Ziehen Sie das Kabel nicht gegen oder um scharfe Ecken und Kanten. Das könnte Verletzungen des Nutzers oder eine Beschädigung des Kabels zur Folge haben.
- Entfernen Sie immer den Stecker von der Steckdose, in dem Sie den Stecker festhalten und vorsichtig ziehen.
- Seien Sie vorsichtig beim Betrieb des Luftreinigers, in dem Sie Finger, Körperteile, Haare, lose Kleidung und Schmuck von den Öffnungen fern halten.
- Stecken Sie keinerlei Objekte in die Öffnungen. Nutzen Sie den Luftreiniger nie mit verstopften Öffnungen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren oder von allem, was den Luftzug verringern kann.
- Berühren Sie den Luftreiniger oder den Stecker nie mit feuchten Händen.
- Der Luftreiniger ist ein elektrisches Gerät. Die Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen.
- Berühren Sie nicht die Metallstifte des Steckers bis nach der Entladung der elektrischen Restladung durch Berührung der Stifte mit einer elektrischen Masse wie eine Wasserleitung oder einen Wasserhahn.
- Der Staubfänger sollte regelmäßig kontrolliert und gesäubert werden, um die übermäßige Staubansammlung zu verhindern, die einen elektrischen Funkenschlag oder das Risiko eines Brandes zur Folge haben könnte.

EINLEITUNG:

Die Innenraumluft ist belastet. Wir verbringen 90% unserer Zeit drinnen, und Innenraumluft kann bis zu 50-Mal schlechter sein als die Luft draußen. Dieser Reiniger ist ein beeindruckender Luftreiniger, basierend auf bewährter Ionischer Technologie, mit einem kompakten Design, aber einer Leistung eines Ionisators, der mehr als doppelt so groß ist.

Durch den Einsatz von negativen Ionen und elektrostatischen Staubfängerplatten, verringert dieser Luftreiniger, Schadstoffe wie Teer, Rauch, Küchenruß, Pollen, Reizstoffe, Katzenschuppen, Allergene, fliegenden Staub, Dämpfe und Gerüche in der Luft. Verunreinigte Partikel in der Luft zirkulieren durch die Maschine, so dass diese belasteten Partikel mit den negativen Ionen verbunden werden, eingeschlossen von

den Staubfängern. Das eingebaute UV (ultraviolett) Licht verringert die Keime und Bakterien und saubere, gesunde Luft, wird zurück in den Raum geblasen. Dieser Luftreiniger ist energiesparend und verbraucht lediglich 13 Watt.

Es gibt keine teuren Filter, die ersetzt werden müssen, die Instandhaltungskosten sind gering. Die Staubfängergitter aus Edelstahl sind leicht zu reinigen, wischen Sie sie einfach mit einem feuchten Lappen oder Schwamm ab. Zusätzlich hat dieser Luftreiniger noch einen leisen Ventilator, der die Luft durch die elektrostatischen Staubfängergitter zirkuliert, was ihn noch effektiver als andere Luftreiniger macht.


BETRIEB:

1. Für die optimale Luftzirkulation, stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger mindestens 6 Zoll (ca. 15cm) von Wänden oder größeren Gegenständen entfernt ist. Es ist besser, die Einheit auf einen Schreibtisch, Tisch oder ein Regal zu stellen.

2. Bevor Sie die Einheit anschließen, stellen Sie sicher, dass das Kollektorgitter richtig eingesetzt ist. Ziehen Sie das Gitter heraus und setzen Sie es wieder ein. Das Kollektorgitter kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Folgen Sie den Rillen oben an der Einheit. Schieben Sie das Kollektorgitter solange bis es Klick macht.

3. Stecken Sie die Einheit ein.

4. Drücken Sie den Einschalttaste und die Einheit wird negative Ionen generieren. Der Ventilator erhöht die Luftzirkulation, deshalb macht der Ventilator den Luftreiniger effektiver. Er ist mit ausgeschaltetem Ventilator geräuscharm und eignet sich zum Schlafen, wenn Sie geräuschempfindlich sind. Das UV-Licht tötet Keime und kann mit der UV-Taste ein- und ausgeschaltet werden.



REINIGUNG:



Säuberung des Staubfängergitters:

1. Bevor sie es reinigen, ziehen Sie immer den Stecker.
2. Entfernen Sie das Kollektorgitter, ziehen Sie es dann von der Seite der Einheit.
3. Wischen Sie den Staub von jeder der drei Kollektorplatten, verwenden Sie ein leicht feuchtes Handtuch oder einen Schwamm. Ein sanftes Reinigungsmittel wie Windex kann verwendet werden, wenn die Oberflächen der Platten mit Rauch oder klebrigen Partikeln bedeckt sind.

Hinweis: Die Außenplatten sehen normalerweise sehr sauber aus. Nur an den Innenseiten zwischen den Platten sammelt sich Staub. Das ist normal und ist so konzipiert. Die Maschine ist vollkommen in Ordnung, wenn die Außenplatten sauber aussehen und sich dort keinerlei Staub ansammelt.

AUSTAUSCH DER KEIMTÖTENDEN UV-LAMPE:

Fettige Fingerabdrücke verringern die keimtötende Leistung der UV-Lampe. Berühren Sie die UV-Birne NICHT mit den Fingern. Tragen Sie Handschuhe oder benutzen Sie ein Stück Tuch. Wenn Sie die Lampe berühren oder sie aus irgendeinem Grund reinigen müssen, wischen Sie sie mit einem mit Alkohol oder einem anderen milden Reinigungsmittel angefeuchteten Papiertuch ab.



1. Um die Rückseite zu entriegeln, drücken Sie den Sperrhaken und öffnen Sie die Abdeckung. Entfernen Sie die Rückseite durch An- und Herausheben.
2. Drehen Sie die Lampe um ein Viertel und schieben Sie sie aus der Halterung. Ersetzen Sie sie durch eine neue Glühbirne des gleichen Typs.

Hinweis: Die Einheit wird nicht funktionieren so lange das Kollektorgitter entfernt ist und/oder die Abdeckung der keimtötenden Lampe geöffnet ist.

VORSICHT:

- Wenn die Rückseite offen ist, schaltet der eingebaute Sicherheitsschalter die Maschine ab.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse oder die Abdeckung beschädigt sind. Halten Sie mindestens 30cm Abstand zum Luftreiniger.
- Schauen Sie nie in das UV-Licht. Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann dazu führen, direktem keimtötenden UV-Licht ausgesetzt zu sein, was zu vorübergehendem oder chronischem Schaden Ihres Augenlichts führen kann, oder sogar Erblindung zur Folge haben kann.
- Das Kollektorgitter hat viele Ecken und Bereiche, die Wasser ansammeln können. Wenn Sie Wasser zur Reinigung des Gitters nutzen, lassen Sie das Gitter vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in die Maschine einsetzen.
- Wenn Kerzen oder Öllampen angezündet werden, muss das Kollektorgitter umgehend gesäubert werden, da sonst der angesammelte Ruß wieder in den Raum zurück geblasen werden könnte.
- In jedem Umfeld, in dem dieses Produkt starker Verschmutzung ausgesetzt ist, kann es nötig sein, das Kollektorgitter häufiger zu reinigen.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
 in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
 in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
 in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
 I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.08.2018

Manuel d'instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

INFORMATIONS EXTRÊMEMENT IMPORTANTES: Des consignes de sécurité doivent toujours être prises lors d'utiliser ce purificateur d'air afin de réduire les risques de choc électrique, de blessures ou d'incendie en lisant et en suivant les avertissements ci-dessous:

- N'essayez pas d'entretenir le produit de quelque façon que ce soit pour réduire le risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le purificateur d'air à l'extérieur.
- N'utilisez pas le purificateur d'air dans les salles de bains ou autres environnements humides, près des foyers ou dans des endroits où des vapeurs ou des produits inflammables ou combustibles peuvent exister.
- Mettez l'interrupteur toujours hors tension avant de débrancher l'ioniseur de la prise de courant.
- Mettez ce produit toujours hors tension et débranchez-le avant de nettoyer les lames du dépoussiéreur.
- Mettez ce produit toujours hors tension lors d'être hors service.
- Ne touchez jamais les pièces internes, telles que les électrodes, les plaques d'aiguilles ionisantes ou toute autre pièce interne à l'intérieur du purificateur d'air avec un objet quelconque.
- N'ouvrez pas le boîtier extérieur du purificateur d'air. La tendance d'ouvrir l'appareil peut vous risquer de vous blesser gravement et/ou d'endommager l'appareil.
- Ne fonctionnez jamais le purificateur d'air lorsque la fiche ou le câble est endommagé ou semble être endommagé. Les câbles d'alimentation endommagés ne doivent être remplacés que par du personnel de service qualifié.
- N'utilisez jamais le câble d'alimentation pour ramasser, transporter, traîner, tirer ou soulever le purificateur d'air. Ne tirez pas le câble contre ou autour des coins et des bords tranchants. Cela pourrait causer des blessures à l'utilisateur ou endommager le câble.
- Débranchez toujours la fiche de sa prise de courant en tenant la fiche elle-même et en tirant doucement.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le purificateur d'air en gardant les doigts, les parties du corps, les cheveux, les vêtements amples et les bijoux loin de toute ouverture.
- Ne placez aucun objet sur les ouvertures. N'utilisez pas avec une ouverture bloquée. Gardez toutes les ouvertures libres de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.
- Ne touchez jamais le purificateur d'air ou sa prise avec vos mains mouillées.
- Le purificateur d'air est un appareil électrique. Il est recommandé de superviser par un adulte.
- Ne touchez pas les broches métalliques de la fiche avant d'avoir déchargé la charge électrique résiduelle en touchant les broches à une mise à la terre électrique comme un tuyau d'eau ou un robinet métallique.
- Il est nécessaire d'inspecter fréquemment et nettoyer régulièrement la plaque du dépoussiéreur pour éviter une accumulation excessive qui pourrait entraîner un embrasement électrique ou un risque d'incendie.

INTRODUCTION:

L'air intérieur est pollué. Normalement, nous passons 90 % de temps à l'intérieur, et la pollution de l'air à l'intérieur peut être jusqu'à 50 fois pire qu'à l'extérieur. Ce purificateur d'air est un purificateur d'air impressionnant construit sur une technologie ionique éprouvée avec un design compact mais la puissance d'un ioniseur plus de deux fois sa taille.


Les ions négatifs et les plaques collectrices de poussière électrostatiques sont utilisés dans la conception, afin que ce purificateur d'air réduit les polluants aéroportés tels que le goudron, la fumée, la suie de cuisine, les pollens, les irritants, les squames de chat, les allergènes, les poussières dérivantes, les fumées et les odeurs dans l'air. Les particules polluées dans l'air circulant dans la machine sont combinées avec les ions négatifs, piégées par le dépoussiéreur, la lumière UV (ultraviolets) intégrée réduit les germes et les bactéries, afin que l'air propre et sain est relâché dans la pièce. Ce purificateur d'air est un appareil économique en énergie qui ne

consomme que 13 watts de puissance.

Les coûts d'entretien sont minimes en cas de n'avoir besoin de remplacer les filtres coûteux. Et avec un nettoyage facile, il suffit de l'essuyer avec un chiffon humide ou une éponge la grille du dépoussiéreur en acier inoxydable. En outre, un ventilateur silencieux est conçu également dans ce purificateur d'air pour faire circuler l'air à travers la grille électrostatique collecteur de poussière qui le rend plus efficace que d'autres purificateurs d'air.

FONCTIONNEMENT :

1. Assurez-vous que le purificateur d'air est à au moins 6 pouces des murs ou de tout autre objet de grande taille pour avoir une meilleure circulation de l'air. Il est recommandé de placer l'appareil sur un bureau, une table ou une étagère.
2. Veuillez vous assurer que la grille du collecteur est correctement insérée avant de connecter l'appareil. La Grille de Collecteur ne peut être insérée que dans un sens. Suivez les rainures sur le dessus de l'appareil. Faites glisser la grille de collecte jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
3. Branchez l'unité.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et l'appareil générera des ions négatifs.




Le ventilateur peut augmenter la circulation de l'air, donc le fait d'allumer le ventilateur rendra le Purificateur plus efficace. Il est silencieux avec le ventilateur éteint et bon pour dormir si vous êtes sensible au bruit. La lumière UV peut être activée ou désactivée à l'aide du bouton UV pour tuer les germes.

NETTOYAGE :

Nettoyage des poussières à la grille de collecteur:

1. Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer.
2. Retirez la grille du collecteur et enlevez-la du côté de l'appareil.
3. Essuyez la poussière de chacune des trois plaques collectrices en utilisant une serviette ou une éponge légèrement humide. Un détergent de nettoyage doux tel que Windex peut être utilisé si la surface de la plaque est recouverte de fumée ou de particules polluées collantes.


Remarque: Les plaques extérieures sont généralement très propres et que l'intérieur entre les plaques ne collectera la poussière. C'est normal en fonction de sa conception. Sans doute que si les plaques extérieures sont propres et ne recueillent pas de poussière.



REPLACEMENT DE LAMPE UV GERMICIDE :

NE touchez PAS l'ampoule UV avec les doigts, puisque la graisse de doigt réduira la performance germicide de la lampe UV. Dans le cas où vous devez toucher la lampe ou nettoyer pour une raison quelconque, portez des gants ou utilisez un morceau de tissu et essuyez la lampe avec un essuie-tout imbibé d'alcool ou d'un détergent doux.

1. Appuyez sur la languette de verrouillage pour déverrouiller le couvercle arrière, et ouvrez le couvercle. Retirez le couvercle arrière en le soulevant vers le haut avant de l'enlever.



2. Tournez la lampe d'un quart de tour et faites-la glisser hors de son support. Remplacez-la par une lampe neuve du même type.

Remarque: L'appareil ne fonctionnera plus tant que la grille du collecteur est enlevée et/ou que le couvercle de la lampe germicide est ouvert.

MISE EN GARDE :

- L'interrupteur de sécurité intégré arrêtera la machine lors de l'ouverture du couvercle arrière.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit lors que le boîtier ou le couvercle est endommagé. Restez à au moins un pied du purificateur d'air.
- Ne regardez jamais directement la lumière UV. Le non-respect de ces avertissements peut causer des dommages temporaires ou chroniques à votre vue, ou même entraîner la cécité avec une exposition directe à la lumière UV germicide.
- La grille de collecteur comporte des bords et de zones qui peuvent emprisonner l'eau. Lors de nettoyer la grille avec l'eau, vous devez laisser la grille de collecteur sécher complètement avant de remonter la grille à nouveau dans l'appareil.
- La grille du collecteur doit être nettoyée immédiatement lorsque les bougies ou lampes à l'huile sont brûlées, sinon la suie collectée peut être relâchée dans la pièce.
- Lors d'utiliser ce produit dans toute zone ayant une forte pollution, il est nécessaire de nettoyer le réseau collecteur plus souvent.

VIKTIG !

Le retour est exclu si le produit a été utilise ou a des defaults à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.08.2018

Instructiehandleiding

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

EXTREEM BELANGRIJKE INFORMATIE: Voor het gebruik van deze luchtreiniger moeten altijd veiligheidsmaatregelen worden getroffen om het risico van een elektrische schok, letsel of brand te verminderen door de onderstaande waarschuwingen te lezen en te volgen:

- Probeer het product op geen enkele manier te onderhouden om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Gebruik de luchtreiniger niet buitenshuis.
- Gebruik de luchtreiniger niet in badkamers of andere vochtige omgevingen, in de buurt van open haarden of in gebieden waar ontvlambare of brandbare dampen of producten kunnen bestaan.
- Schakel altijd de schakelaar uit voordat u de Ionizer uit het stopcontact haalt.
- Schakel altijd dit apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofafscheider bladen schoonmaakt.
- Schakel dit product altijd uit wanneer het niet in gebruik is.
- Raak de interne onderdelen, zoals elektroden, ioniserende naaldplaten of een intern onderdeel in de luchtreiniger nooit aan met een voorwerp.
- Open de buitenbehuizing van de luchtreiniger niet. Als u probeert het apparaat te openen, leidt dit tot ernstig persoonlijk letsel en / of schade aan het apparaat.
- Gebruik de luchtreiniger nooit als de stekker of het snoer beschadigd is of lijkt te zijn beschadigd. Beschadigde netsnoeren mogen alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het netsnoer nooit om de luchtreiniger op te tillen, te dragen, te slepen, te trekken of op te tillen. Trek niet aan het snoer tegen of rond scherpe hoeken en randen. Dit kan leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan het snoer.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact door de stekker zelf vast te houden en voorzichtig te trekken.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de luchtreiniger door uw vingers, lichaamsdelen, haar, losse kleding en sieraden uit de buurt van openingen te houden.
- Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik niet wanneer een opening geblokkeerd is. Houd alle openingen vrij van stof, pluisjes, haar of iets dat de luchtstroom kan verminderen.
- Raak de luchtreiniger of de stekker nooit aan als uw handen nat zijn.
- De luchtreiniger is een elektrisch apparaat. Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen.
- Raak de metalen pinnen van de stekker pas aan nadat u de resterende elektrische lading hebt ontladen door de pinnen aan te raken op een elektrische ondergrond zoals een waterpijp of metalen kraan.
- De stofopvangplaat moet regelmatig worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt om overmatige accumulatie te voorkomen die kan resulteren in een elektrische flashover of het risico op brand.

INTRODUCTIE:


Binnenlucht is vervuild. Wij brengen 90% van onze tijd binnenshuis door en de luchtvervuiling binnenshuis kan tot 50 keer erger zijn dan buitenshuis. Deze luchtreiniger is een indrukwekkend luchtfilter gebouwd op bewezen Ionische technologie met een compact ontwerp maar de kracht van een ionisator die meer dan tweemaal zo groot is.

Met behulp van negatieve ionen en elektrostatische stofafscheiderplaten, vermindert deze luchtreiniger luchtverontreinigende stoffen zoals teer, rook, keukenroet, pollen, irriterende stoffen, huidschilfers van katten, allergenen, stuifstof, dampen en geuren in de lucht. Vervuilde deeltjes in de lucht circuleren door de machine, deze vervuilde deeltjes worden gecombineerd met de negatieve ionen, gevangen door de stofafscheider, het ingebouwde UV (ultraviolet) licht vermindert de kiemen en bacteriën, en schone, gezonde lucht wordt terug vrijgemaakt naar de kamer. Deze luchtreiniger is energiezuinig en verbruikt slechts 13 watt vermogen. Er zijn geen dure filters om te vervangen, onderhoudskosten zijn minimaal. Het roestvrijstalen

stofcollectorrooster is eenvoudig schoon te maken, veeg het eenvoudig af met een natte doek of spons. Bovendien heeft deze luchtreiniger een stille ventilator die de lucht door het elektrostatische rooster van stofafscheiders circuleert, waardoor deze effectiever is dan andere luchtreinigers.

OPERATIE:

1. Voor de beste luchtcirculatie moet u ervoor zorgen dat de luchtreiniger zich op minstens 6 inches afstand van muren of grote voorwerpen bevindt. Het is beter om het apparaat op een bureau, tafel of plank te plaatsen.
2. Voordat u het apparaat, zorg ervoor dat de **Collector Grid** juist is geplaatst. Trek gewoon de Grid eruit en plaats het opnieuw. De Collector Grid kan slechts op een manier worden ingevoegd. Volg de groeven aan de bovenkant van het apparaat. Schuif de Grid naar binnen totdat u een klik hoort.
3. Plug het apparaat in.
4. Druk op de aan / uit knop en het apparaat genereert negatieve ionen.



De ventilator verhoogt de luchtcirculatie. Als u de ventilator inschakelt, wordt de Purifier effectiever. Het is stil met de ventilator uit en goed om te slapen als je gevoelig bent voor ruis. UV licht doodt ziektekiemen en kan met de UV knop worden aan- of uitgeschakeld.

SCHOONMAAK:

Reinig de Collector Grid:


1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Verwijder de collector grid en trek het vervolgens van de zijkant van het apparaat.
3. Veeg het stof van elk van de drie collectorplaten af, gebruik een licht vochtige handdoek of spons. Milde reinigingsdetergent zoals Windex kan worden gebruikt als het oppervlak van de plaat is bedekt met rook of kleverige vervuilde deeltjes.

Notitie: De buitenplaten zien er meestal erg schoon uit. Alleen de binnenkant tussen de platen zal stof verzamelen. Dit is normaal en zo is het ontworpen. Er is niets mis met de machine als de buitenplaten er schoon uitzien en geen stof verzamelen.

GERMICIDAL UV LAMP VERVANGING:

Vingervet vermindert de kiemdodende werking van de UV-lamp. Raak de UV-lamp NIET met de vingers aan. Draag handschoenen of gebruik een stuk doek. Als u de lamp aanraakt of als u hem om welke reden dan ook schoonmaakt, veeg hem dan af met een papieren handdoekje die gedempt is met alcohol of een mild schoonmaakmiddel.

1. Om de achterklep te ontgrendelen, drukt u op het vergrendelingsnokje en opent u de klep. Verwijder de achterklep door deze omhoog en naar buiten te tillen.
2. Draai de lamp 1/4 en schuif hem uit zijn armatuur. Vervang door een nieuwe lamp van hetzelfde type.



Notitie: De unit zal niet werken als het collectorset is verwijderd en / of de kiemdodende lampafdekking open is.

VOORZICHTIGHEID:

- Wanneer de achterklep open is, schakelt de ingebouwde veiligheidsschakelaar de machine uit.
- Gebruik het product niet als de behuizing of de afdekking is beschadigd. Blijf op minimaal een voet afstand van de luchtreiniger.
- Kijk nooit naar het UV licht. Het niet volgen van deze waarschuwingen kan resulteren in directe blootstelling aan kiemdodende UV straling, die tijdelijke of chronische schade aan uw gezichtsvermogen kan veroorzaken of zelfs kan leiden tot blindheid.
- De collector grid heeft veel randen en gebieden die water kunnen vasthouden. ALS er water wordt gebruikt om de grid te reinigen, laat u het collector grid volledig drogen voordat u het terug in de machine plaatst.
- Als kaarsen of olielampen worden verbrand, moet de collector grid onmiddellijk worden gereinigd of kan het verzamelde roet weer in de kamer worden vrijgegeven.
- In elk gebied waar dit product wordt blootgesteld aan zware vervuiling, kan het nodig zijn om de collector grid vaker te reinigen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.08.2018

Bruksanvisning

SIKKERHETSINSTRUKSJONENE:

EKSTREMT VIKTIG INFORMASJON: Sikkerhetsforanstaltninger bør alltid brukes ved bruk av denne luftrenseren for å redusere risikoen for elektrisk støt, skade eller brann ved å lese og følge advarslene nedenfor:

- For å redusere risikoen for elektrisk støt, prøv ikke å betjene apparatet på noen måte.
- Ikke bruk luftrenseren utendørs.
- Ikke bruk luftrenseren i bad eller andre fuktige miljøer, i nærheten av peiser eller i områder der det kan forekomme brannfarlige eller brennbare damper eller produkter.
- Slå alltid av bryteren før du trekker ut ioniseringsapparatet fra stikkkontakten.
- Slå alltid av og trekk ut støpselet fra støpselet før støvinn-samlingsbladene rengjøres.
- Slå alltid av dette apparatet når det ikke er i bruk.
- Rør aldri på de indre delene, for eksempel elektroder, ioniserende nålplater eller noen intern del inne i luftrenseren med noe gjenstand.
- Ikke åpne luftrenserens ytre kappe. Forsøk på å åpne apparatet vil forårsake alvorlig personskade og/eller føre til skade på apparatet.
- Bruk aldri luftrenseren hvis støpselet eller ledningen er skadet eller ser ut til å være skadet. Beskadigede strømledninger skal kun erstattes av kvalifisert servicepersonell.
- Bruk aldri strømledningen til å hente, bære, dra, trekke eller løfte luftrenseren. Ikke trekk ledningen mot eller rundt skarpe hjørner og kanter. Dette kan føre til skade på brukeren eller skade på ledningen.
- Fjern alltid støpselet fra stikkkontakten ved å holde den på pluggene og dra forsiktig.
- Vær forsiktig når du bruker luftrenseren ved å holde fingre, kroppsdeler, hår, løse klær og smykker vekk fra åpninger.
- Ikke legg noen gjenstander i noen åpninger. Ikke bruk hvis åpningen er blokkert. Hold alle åpninger fri for støv, lint, hår eller noe som kan redusere luftstrømmen.
- Ikke rør luftrenseren eller kontakten når hendene er våte.
- Luftrenseren er et elektrisk apparat. Voksenovervåking anbefales.
- Ikke rør metallpluggene på pluggene før du har tømt den elektriske ladningen ved å berøre tappene til en elektrisk jord, for eksempel et vannrør eller en metallkran.
- Støvsamlerplaten bør inspiseres ofte og rengjøres regelmessig for å forhindre for stor opphopning som kan føre til elektrisk overgang eller fare for brann.

INTRODUKSJON:


Innendørs luft er forurenset. Vi bruker 90% av vår tid innendørs, og innendørs luftforurensning kan være opptil 50 ganger verre enn utendørs. Denne renseren er en imponerende luftrenser bygget på påvist ionisk teknologi med en kompakt design med kraften til en ionizer mer enn dobbelt så stor som den. Ved hjelp av negative ioner og elektrostatiske støvoppsamlingsplater reduserer luftrenseren luftbårne forurensninger som tjøere, røyk, kjøkkenstov, pollen, irriterende gjenstander, kattander, allergener, drivstøv, røykdamp og lukt i luften. Forurenset partikler i luften sirkuleres gjennom maskinen. Disse forurensete partiklene blir kombinert med de negative ionene, fanget av støvsamleren, og det innebygde UV-lyset (ultraviolet) reduserer bakteriene og bakteriene, og ren, frisk luft slippes tilbake til rommet. Denne luftrenseren er energieffektiv og bruker bare kraften på 13 w.

Det er ingen dyre filtre å erstatte, og vedlikeholdskostnaden er lav. Rostfritt stål støvsamlerruten er lett å rengjøre ved bare å tørke det med en våt klut eller svamppute. I tillegg har denne luftrenseren en stille vifte som sirkulerer luften gjennom det elektrostatiske støvsamlerrøret som gjør det mer effektivt enn

andre luftrensere.

OPERASJON:

1. For å få best luftcirkulasjon, kontroller at luftrenseren er minst 6 tommer unna vegger eller store gjenstander. Det er bedre å plassere apparatet på et bord, bord eller hylle.
2. Før du kobler til enheten, må du sørge for at **Innsamlingsgitteret** er satt riktig inn. Bare dra ut Innsamlingsgitteret og sett den inn igjen. Innsamlingsgitteret kan bare settes inn på en måte. Følg sporene på toppen av enheten. Skyv Innsamlingsgitteret inntil du hører et klikk.
3. Plugg inn enheten.
4. Trykk på strømknappen og enheten vil generere negative ioner.




Viften øker luftcirkulasjonen, derfor å slå på viften vil gjøre luftrenseren mer effektiv. Det er stille med viften og god for å sove hvis du er følsom for støy. UV-lampe dreper bakterier og kan slås på/av med UV-knappen.

RENGJØRING:

Rengjøring av støv Innsamlingsgitteret:

1. Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
2. Ta ut innsamlingsgitteret, og trekk den deretter fra siden av apparatet.
3. Tørk støvet fra hver av de tre innsamlingsplatene med en litt fuktig håndkle eller svamp. Mild rengjøringsmiddel som Windex kan brukes hvis plateflaten er belagt med røyk eller klebrig forurensede partikler.

Merk: Utsiden plater vil vanligvis se veldig rent. Bare innsiden mellom platene samler støv. Dette er normalt og det er måten det er utformet for å være. Det er ingenting galt med maskinen dersom utsiden plater ser rent ut og ikke støvsuger.




ERSTATNING AV BAKTERIEDREPENDE UV-LAMPE:

Fingerfett reduserer UV-lampens bakteriedrepende ytelse. Ikke rør UV-lampen med fingrene. Bruk hansker eller bruk et stykke klut. Hvis du berører lampen eller trenger å rengjøre den av en eller annen grunn, tørk den med et papirhåndkle fuktet med alkohol eller et mildt rengjøringsmiddel.

1. For å låse opp bakdekselet, trykk på låsefliken og åpne dekselet. Fjern bakdekselet ved å løfte det opp og ut.
2. Vri lampen 1/4 og skyv den ut fra armaturet. Bytt ut med en ny lampe av samme type.

Merk: Apparatet vil ikke fungere mens innsamlingsgitteret er fjernet og / eller det bakteriedrepende lampedekselet er åpent.



FORSIKTIGHET:

- Når bakdekslet er åpent, vil den innebygde sikkerhetsbryteren slå av maskinen.
- Ikke bruk apparatet dersom kabinettet eller dekslet er skadet. Hold minst en fot unna luftrenseren.
- Ikke stirre på UV-lampen. Unnlattelse av å følge disse advarslene kan føre til direkte eksponering for bakteriedrepende UV-lampe, noe som kan forårsake midlertidig eller kronisk skade på synet ditt, eller kan til og med resultere i blindhet.
- Innsamlingsgitteret har mange kanter og områder som kan fange vann. Hvis vann brukes til å rengjøre rutenettet, må du sørge for at innsamlingsgitteret helt er tørt før du setter det tilbake i maskinen.
- Hvis stearinlys eller oljelamper blir brent, må innsamlingsgitteret rengjøres umiddelbart, eller den oppsamlede soten kan slippes tilbake i rommet.
- I et hvilket som helst område der dette apparatet er utsatt for stor forurensning, kan det være nødvendig å rengjøre innsamlingsgitteret oftere.

OPPMERKSOMHET!

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 01.08.2018

Instruction Manual

SAFETY INSTRUCTIONS:

EXTREMELY IMPORTANT INFORMATION: Safety precautions should always be used when operating this air purifier to reduce the risk of electrical shock, injury or fire by reading and following the warnings below:

- To reduce the risk of electrical shock, do not attempt to service the product in any way.
- Do not use the Air purifier outdoors.
- Do not use the Air purifier in bathrooms or other humid environments, near fireplaces or in areas where flammable or combustible vapors or products may exist.
- Always turn off the switch before unplugging the Ionizer from the outlet.
- Always turn off and unplug this product from the outlet before cleaning the dust collector blades.
- Always turn off this product when not in use.
- Never touch the internal parts, such as electrodes, ionizing needle plates, or any internal part inside the Air purifier with any object.
- Do not open the outer casing of the Air purifier. Attempting to open the unit will cause serious personal injury and/or result in damage to the unit.
- Never operate the Air purifier if the plug or cord is damaged or appears to be damaged. Damaged power cords should only be replaced by qualified service personnel.
- Never use the power cord to pick up, carry, drag, pull, or lift the Air purifier. Do not pull the cord against or around sharp corners and edges. This could result in injury to the user or damage to the cord.
- Always remove the plug from its power outlet by holding onto the plug itself and pulling gently.
- Use care when operating the Air purifier by keeping fingers, body parts, hair, loose clothing and jewelry away from any openings.
- Do not put any object into any openings. Do not use with any opening blocked. Keep all openings free of dust, lint, hair or anything that may reduce airflow.
- Never touch the Air purifier or its plug when your hands are wet.
- The Air purifier is an electrical appliance. Adult supervision is recommended.
- Do not touch the metal pins of the plug until after discharging the residual electrical charge by touching the pins to an electrical ground such as a water pipe or metal faucet.
- The dust collector plate should be inspected frequently and cleaned regularly to prevent excessive accumulation that may result in an electrical flashover or risk of fire.

INTRODUCTION:

Indoor air is polluted. We spend 90% of our time indoors, and indoor air pollution can be up to 50 times worse than outdoors. This purifier is an impressive air cleaner built on proven Ionic Technology with a compact design but the power of an ionizer more than twice its size.

Using negative ions and electrostatic dust collector plates, this air purifier reduces airborne pollutants such as tar, smoke, kitchen soot, pollens, irritants, cat dander, allergens, drifting dust, fumes and odors in the air. Polluted particles in the air are circulated through the machine, these polluted particles get combined with the negative ions, trapped by the dust collector, the built-in UV (ultraviolet) light reduces the germs and bacteria, and clean, healthy air is released back to the room. This air purifier is energy efficient and only consumes 13 watts of power.

There are no expensive filters to replace, maintenance cost is minimum. The stainless steel dust collector grid is easy to clean, just wipe it with a wet cloth or sponge pad. In addition, this air purifier has a quiet fan that circulates the air through the electrostatic dust collector grid which makes it more

effective than other air purifiers.

OPERATION:

1. For best air circulation, make sure the Air Purifier is at least 6 inches away from walls or any large objects. It is better to place the unit on a desk, table or shelf.


2. Before connecting the unit, make sure that the **Collector Grid** is inserted properly. Just pull out the Grid and reinsert it. The Collector Grid can be inserted one way only. Follow the grooves on the top of the unit. Slide the Collection Grid in until you hear a click.

3. Plug in the unit.

4. Press the power button and the unit will generate negative ions.

The Fan increases air circulation, therefore turning on the fan will make the Purifier more effective. It is silent with the fan off and good for sleeping if you are sensitive to noise.

UV light kills germs and can be turned on/off with the UV button.




CLEANING:

Cleaning the dust Collector Grid:

1. Before cleaning it, always unplug the unit.
2. Remove the collector grid then pull it from the side of the unit.
3. Wipe the dust from each of the three collector plates, use a slightly damp towel or sponge. Mild cleaning detergent such as Windex can be used if the plate surface is coated with smoke or sticky polluted particles.

Note: The outside plates will usually look very clean. Only the inside between plates will collect dust. This is normal and that is the way it is designed. There is nothing wrong with the machine if the outside plates look clean and not collecting any dust.




GERMICIDAL UV LAMP REPLACEMENT:

Finger grease will reduce the germicidal performance of the UV lamp. DO NOT touch the UV bulb with fingers. Wear gloves or use a piece of cloth. If you touch the lamp or need to clean it for any reason, wipe it with a paper towel dampened with alcohol or any mild cleaning detergent.

1. To unlock the back cover, press the locking tab and open the cover. Remove the back cover by lifting it up and out.
2. Turn the lamp 1/4 and slide it out from its fixture. Replace with a new lamp of the same type.

Note: The unit will not function while the collector grid is removed and/or the germicidal lamp cover is open.



CAUTION:

- When the rear cover is open, the built in safety switch will shut off the machine.
- Do not use the product if the enclosure or cover is damaged. Stay at least one foot away from the air purifier.
- Never stare at the UV light. Failure to follow these warnings can result in direct exposure to germicidal UV light, which can cause temporary or chronic damage to your eyesight, or may even result in blindness.
- The collector grid has many edges and areas that can trap water. IF water is used to clean the grid, allow the collector grid to dry completely before inserting it back into the machine.
- If candles or oil lamps are burned, the collector grid must be cleaned immediately or the collected soot may be released back into the room.
- In any area where this product is subjected to heavy pollution it may be necessary to clean the collector grid more often.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.08.2018