

## LED-LAMPHOUDER OP BATTERIJEN

### Gebruiksaanwijzing

**Lees de handleiding voor het eerste gebruik. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik!**

### WAARSCHUWINGEN

1. Installeer de lamp (lampenkap op de fles) op een stabiele ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen en warmtebronnen.
2. Houd uit de buurt van direct zonlicht, vocht, hoge temperaturen, water of andere vloeistoffen.
3. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
4. Dek de lamp niet af als deze aan is.
5. Raak de lampenkap niet aan als deze aan staat, want deze kan heet zijn.
6. Kijk niet naar de lichtbron.
7. Koppel de lamp los van de USB-aansluiting nadat deze volledig is opgeladen.
8. Niet aanraken met natte handen.
9. In geval van abnormaliteiten (bobbels, hitte, enz.) tijdens het opladen, moet u de USB-connector loskoppelen en het apparaat niet meer gebruiken. Probeer het apparaat niet te repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
10. Sluit het apparaat niet kort, wijzig het niet, demonteer het niet en prik er geen gaten in.
11. Ga voorzichtig om met de lamp. Elke stoot, schok of val, zelfs van geringe hoogte, kan de lamp beschadigen.
12. De lampenkap is geen speelgoed. Houd hem buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

De LED lampenkap moet over een wijnfles worden bevestigd om de perfecte sfeer te creëren voor een gewild decoratief tintje aan je kamer of wanneer je je gasten ontvangt. LET OP: de fles is NIET inbegrepen.



1. Knop AAN - UIT
2. Lampekap
3. USB oplaadpoort
4. Stang die in de hals van de fles moet worden gestoken.

Accessoire: 1 x USB-kabel (meegeleverd)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### Tafellamp:

- Ingang (opladen) : 5 V 600MA 3W
- Batterij: Lithium-ion (18650), 1200mAh, 3,7V
- LED (warm licht): 27 stuks aan de onderkant van de lamp en 4 stuks aan de bovenkant, elke LED: 3V, 26lum, 0,2W.

## OPLADEN VAN DE BATTERIJ

**OPLAADTIJD BIJ VOLLEDIG OPLADEN: ongeveer 4 uur / 5 uur**

**Let op: Laad de lamp niet langer dan 5 uur op, anders kan de batterij beschadigd raken.**

**De lamp wordt voorgeladen geleverd en is normaal gesproken klaar voor gebruik. Als de lamp echter opnieuw moet worden opgeladen en voor toekomstige oplaadbeurten, volg dan deze stappen:**




Sluit de LED lamp aan op een USB poort van een computer, Powerbank (5V 1A max) of verwisselbare adapter (5V 1A max) met de meegeleverde oplaadkabel.

### Opmerkingen

- Om uw batterij te sparen, laadt u deze op wanneer de lichtintensiteit zwak wordt en laadt u de batterij op tot de maximale capaciteit.
- Minstens één keer per maand opladen verlengt de levensduur van de batterij.
- Als de lamp lange tijd niet gebruikt is, laad hem dan volledig op voor gebruik.
- De lamp bevat ingebouwde LED's die niet vervangbaar zijn.

## OPERATIE

De LED lampenkap heeft alleen warm licht.

1. Plaats de lampenkap op de fles op een vlakke, stabiele en slipvaste ondergrond.
2. Druk op de AAN/UIT-knop  aan de bovenkant.
3. Druk lang op de AAN/UIT-knop  om de lichtintensiteit te verlagen. Druk nogmaals lang om het te verhogen.
4. Tik  nogmaals om uit te schakelen;

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE DE BATTERIJ

### ATTENTIE

- Lithium-ion batterijen kunnen gemakkelijk scheuren, ontbranden of exploderen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Haal de batterij niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. De batterij bevat veiligheids- en beschermingsmechanismen die, als ze worden beschadigd, ertoe kunnen leiden dat de batterij hitte produceert, ontploft of ontbrandt.
- De batterij mag pas worden verwijderd als deze helemaal leeg is.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgedankt.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van de USB-poort wanneer de batterij wordt verwijderd.
- Sluit het apparaat niet aan na het verwijderen van de batterij.
- De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de batterij:

1. Draai de 3 schroeven los.
2. Verwijder het bodemdeksel.
3. Onder het bodemdeksel vind je de oplaadbare batterij. Knip de draden door en verwijder de batterij.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.
- GEBRUIK GEEN AGRESSIEVE CHEMICALIËN OF SCHUURMIDDELEN.

- Haal de USB-kabel uit het stopcontact en laat de lamp 10 minuten afkoelen voordat u de lampenkap schoonmaakt.
- Reinig de lamp met een zachte, droge, pluisvrije doek.

**OPSLAG:** Bewaar de lamp op een schaduwrijke, droge en geventileerde plaats.



**LET OP:** U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML – Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/

Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland