

 **powerhands**
by **POWERFIT**



Handleiding

Lees alle instructies voor gebruik en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Inleiding

Bedankt voor het gebruik van Powerhands, geniet altijd en overal van een aangename handmassage.

Om dit product correct te gebruiken en te onderhouden, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen voor gebruik en deze te bewaren voor verder onderzoek.

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Veiligheidsinformatie	4
Opladen	4
Bedieningspaneel	5
Functies van het bedieningspaneel	5
Probleemoplossen	7
Technische informatie	7

Veiligheidsinformatie

Lees deze instructie zorgvuldig door voor gebruik.

Dit product is geschikt voor mensen die langdurig computeren, met mobiele telefoons spelen, last hebben van gevoelloosheid van de vingers en een ontspannende massage van hun handen willen.

Dit product moet worden opgeladen via USB met een oplader voor een mobiele telefoon. Houd er rekening mee dat alleen opladers met een uitgangsspanning van 5V 1Amp - 5V 4Amp kunnen worden gebruikt en dat er geen opladers met een uitgangsspanning van meer dan 6V kunnen worden gebruikt. De rode kleurindicator knippert tijdens het opladen en de indicator wordt groen nadat deze volledig is opgeladen.

Schakel het apparaat uit om de binnenkant drukloos te maken voordat u uw hand verwijderd.


Opladen

Als de Powerhands-batterij leeg is, heeft hij bijna 4 uur nodig om hem volledig op te laden. Gebruik de USB-kabel die bij een wandoplader is geleverd (niet meegeleverd).



De Powerhands opladen via de computer wordt niet ondersteunt.

Eenmaal volledig opgeladen, met vibratie en verwarming aan, kan Powerhands maar liefst 100 minuten werken.

Bedieningspaneel



Functies van het bedieningspaneel

-  **Aan/uit knop:** Schakel Powerhands aan of uit. Houd 2 seconden ingedrukt om het in te schakelen, het begint te werken met de standaardinstellingsmodus: P1-modus, niveau 3 intensiteit en timer in 15 minuten. Druk nogmaals 2 seconden om het uit te schakelen.
-  **Warmte knop:** Druk erop om de verwarmingsfunctie in/uit te schakelen. Het symbool verandert in rood, het zou tot 5 minuten duren om de maximale temperatuur te bereiken.



Indicator batterijniveau

100 - 51%



50 - 21%



20 - 1%



Wanneer de geschatte resterende batterij lading daalt tot ongeveer 1%, het apparaat piept 4 seconden en dan zal het afsluiten in 1 minuut.



Intensiteitsknop: De standaardwaarde is L3, met in totaal 6 intensiteitsniveaus. U kunt het selecteren uit L3-L4-L5-L6-L1-L2 in de volgorde L1 is het zwakst en L6 is het sterkst.



Timer knop: De standaard opstarttijd is 15 minuten. Druk op het zandlopersymbool om te schakelen tussen 10 minuten, 15 minuten of 20 minuten, het kan vrij worden aangepast.



Trillings knop: Druk op om vibratie in/uit te schakelen. Er zijn 2 vibratiestanden:

- **Pulstype** (symbool verandert in blauwe kleur)
- **Continu trillen** (symbool verandert in rode kleur), u kunt de trilling selecteren door het symbool aan te raken.



Programma knop: Het standaardprogramma is P1, met in totaal 6 programma's beschikbaar. U kunt uw favoriete programma kiezen om te masseren, dat is op volgorde van P1-P2-P3-P4-P5-P6-P1.

Programma beschrijving:

P1: Combinatie van P2 tot P6. De doorlooptijd van elke modus: bedraagt 20 seconden.

P2: Palm + Pols willekeurig

P3: Palm + Pols tegelijkertijd

P4: Pols

P5: Palm + Pols afwisselend

P6: Handpalm

Powerhands wordt geleverd met geheugenfunctie, het zal de instelling van het laatste gebruik onthouden.

Probleemoplossen

Fouttype:	Oorzaak	Oplossing
Product niet kunnen starten	De batterij zit zonder stroom	Opladen
	Intensiteitsmodus is niet ingeschakeld	Aanzetten Intensiteitsmodus
Vreemd geluid wanneer gebruikt wordt	Pompend lucht geluid (zoemend)	Machine normaal draaiend geluid, geen probleem
	Magneetventiel geluid (tik-tak)	

Technische informatie

Productnaam	Powerhands
Modelnaam	R-H001
Spanning	DC 5V
Stroom	5W
Opladen	USB Type-C Interface 5V
Batterij capaciteit	3.6V, 2500mAh Lithium Batterij
Voorgestelde tijd	15 minuten
Verwarmingsfunctie:	Tot 43° C
Gewicht	990 gram

Garantie

Dit product wordt gedekt door garantie tegen fabricagefouten met inachtneming van de termijnen, bepaald door de geldende wetgeving in elk land. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, nalatig commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste behandeling.



Inbegrepen items:

- 1 Powerhands-stimulator
- 1 Gebruikershandleiding
- 1 USB-C-kabel
- 1 Reistas
- 1 vingermassageapparaat



Made in China. ©2022. All rights reserved.

DISTRIBUTED BY:

Orange Planet
De Els 3a
5107 RK Dongen
The Netherlands



Download the manual
in different languages here
www.yellowweb.nl/manuals-powerhands



LE TRI
+ FACILE

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



Séparez les éléments avant de trier